




Merkmal	Nachweis	Einheit	TRAINET CHIP
Belagsart	EN 548	-	Heterogener Bodenbelag mit Glasvliesarmierung und geprägter, strukturierter Oberfläche
Oberflächenveredelung			Protectonite* SUPER GUARD (PU-Versiegelung)
Leistungsanforderungen			
Rollenbreite/ Rollenlänge	EN 426	m	4/ 25
Standard- Rollengewicht		Kg	ca. 268
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,5
Nutzschicht	EN 429	mm	0, 70
Gesamtgewicht	EN 430	g/m ²	2600
Resteindruck	EN 433	mm	≤0,10
Farbbeständigkeit/ Lichtechtheit	ISO 105-B02	Stufe	6 -7
Durchgangswiderstand/ Isolierfähigkeit	EN 1081	Ohm	≥ 10 ⁹
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,0189
Stuhlrollengang	EN 425	-	ja, für Rollen Typ W
Fußbodenheizung	Warmwasser	-	geeignet
Dimensionsstabilität	EN 434	%	< 0,10
Garantie	Wohnbereich Objektbereich	Jahre	15 2
Sicherheitsanforderungen			
Brandverhalten	EN 13501-1	-	B _{fl} -s1
Rutschsicherheit	DIN 51130/ EN 13893	Gruppe/ Klasse	R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	dB	14
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	-	Beständig gegenüber den gängigsten Haushaltchemikalien und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren, Fetten und Ölen.
Klassifizierung	EN 685	-	  



REINIGUNG & PFLEGE

ANLEITUNG FÜR TRAINET CHIP

Neben Produkten mit der normalen Nutzschrift bietet Hometrend eine Vielzahl von Produkten mit der zusätzlichen PU-Versiegelung an. Diese beinhaltet eine „Schutz vor Schmutz Schicht“, die die Oberfläche versiegelt.

Aufgrund seiner besonders festen Struktur beugt Superguard der Verschmutzung vor und verhindert, dass sich Schmutz- und Fettpartikel in der Nutzschrift absetzen.

Eventuelle Schuhstreifen, Weinflecken, Saucenreste können einfach und schnell mit üblichen Reinigungsmitteln beseitigt werden, ohne Spuren zu hinterlassen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem CV-Bodenbelag haben, beachten Sie bitte unsere Pflegetipps zur dauerhaften Unterhaltsreinigung. Sie bilden die Grundlage für die ausgestellten Garantieleistungen.

Alkalische Pflege- und Reinigungsmittel

Diverse im Haushalt verwendete alkalische Pflegemittel sind generell für die Unterhaltsreinigung für CV-Bodenbeläge von Hometrend nicht geeignet. Sie können die Oberfläche angreifen und dauerhaft zerstören.

Bauschlussreinigung:

Nach der erfolgten Verlegung des Bodenbelages sind die groben Verschmutzungen und Rückstände der Verlegung mit handelsüblichen Grundreinigern nach deren Anweisung zu entfernen. Danach erfolgt ein Wischen mit klarem Wasser und die Einpflege des Bodens.

Ersteinpflege:

Böden mit Superguard-Versiegelung bedürfen keiner Ersteinpflege. Sie können sofort genutzt werden.

Regelmäßige Reinigung und Pflege:

Hier verwenden Sie bitte die von uns empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel der Fa. CC Dr. Schutz GmbH. Geringe Mengen im Wischwasser reichen oft aus.

Grundreinigung:

Nach längerer Nutzungsdauer (ca. alle 6-12 Monate) empfehlen wir eine Grundreinigung des Bodenbelags. Hierdurch ist es möglich, hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegemittelrückstände restlos zu entfernen. Anschließend empfehlen wir ein Wischen mit reichlich klarem Wasser. Als Abschluss der Grundreinigung sollte wieder eine Ersteinpflege des Bodens vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie bei allen Produkten genau die Anwendungshinweise des Herstellers. Das beste Ergebnis erreichen Sie bei der Verwendung Systemprodukten eines Herstellers. Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Fachberatern auf.

HINWEIS: Wir empfehlen, Reinigungs- und Pflegemittel sowie Reinigungsgeräte und Zubehör von der Fa. CC Dr. Schutz GmbH zu verwenden

gallion•

thomas•

rettberg•

STEFFEL
austria•

VERLEGEANLEITUNG

FÜR CV-BODENBELAG TRAINET CHIP

Sie haben mit der Auswahl dieses Hometrend CV-Bodenbelags eine gute Wahl getroffen. Damit Sie von Anfang an Freude an Ihren neuen Boden haben, beachten Sie bitte unsere folgenden Verlegeempfehlungen: Für die Verlegung gilt, dass der DIN 18365 VOB Teil C "Bodenbelagsarbeiten" zu entsprechen hat. Der Untergrund muss eben, trocken, rissefrei, dauerhaft fest und frei von Verunreinigungen, wie Fetten, Öle, Wachse Farbreste etc. sein. Diese Bedingungen sind die Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche.

Wie viel Quadratmeter benötigen Sie?

Messen Sie Ihren Raum in Länge und Breite aus, geben Sie zur Sicherheit je 10 cm zu dem Raummaß dazu. Bei Räumen in denen eine Nahtstelle nicht vermieden werden kann, rechnen Sie für die Überlappung der Bahnen bitte je 5 cm ein.

Welches Werkzeug sollten Sie bereithalten?

Sie benötigen für das Zuschneiden ein scharfes Cuttermesser mit einer Trapezklinge. Neben einem Metermaß halten Sie als Zuschneidehilfe bitte eine Stahlschiene bereit.

Müssen Sie den Belag verkleben oder nicht?

Grundsätzlich können Sie diesen Hometrend CV-Bodenbelag bis 20 m² lose verlegen. Hier reicht der Einsatz eines weichmacherbeständigen doppelseitigen Klebebands im Naht und Türbereich aus. Bei einer Raumgröße über 20 m² sollte der Belag verklebt oder fixiert werden. Bitte verwenden Sie hier nur Produkte von namhaften Herstellern wie: Bostik, Uzin etc.

HINWEIS: Wie empfehlen Produkte aus dem Profitrend-Sortiment von Hometrend. Es gelten die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller

Die lose Verlegung entspricht nicht der VOB und sollte nur in Ausnahmefällen angewendet werden. Gute Verlegeergebnisse ohne Verklebung erreichen Sie auch mit Trockenkleberprodukten (z.B. SIGAN).

Was ist bei der Verlegung zu beachten?

Vor dem Verlegen sollte der Belag ca. 24 Stunden bei ca. 18°C in dem Raum grob zugeschnitten ausliegen.

Richten Sie den Belag nach Ihren Wünschen und dem Muster aus. Beginnen Sie mittels Cuttermesser und der Stahlschiene mit dem Zuschneiden. Bedenken Sie bitte dabei, an Wänden und Einbauten 1 mm Abstand zu halten. Dadurch kann der Belag bei Temperaturschwankungen arbeiten ohne Wellen oder Beulen zu werfen.

Müsse Sie mehr als eine Bahn verlegen, ist bei Mustern mit Rapportangaben diese in Länge und Breite von der Mitte aus genau einzupassen! Eine Naht wird durch den so genannten Doppelschnitt erstellt. Dabei werden beide Bahnen überlappend ineinandergelegt.

Beim schneiden werden beide Bahnen gleichzeitig mit Hilfe des Messers und der Stahlschiene durchtrennt. Der Streifen der unteren Bahn wird entfernt, die Naht ist fertig.

Durch Einsatz eines Kaltschweißmittels kann die Naht dauerhaft wasserdicht verschlossen werden.

HINWEIS: Wir empfehlen Produkte der Firma Werner Müller GmbH aus unserem Lagerprogramm.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Verklebung der Boden erst voll genutzt werden kann wenn der Klebstoff, seine Endfestigkeit erreicht hat! Bei einer losen Verlegung ist der Boden sofort gebrauchtfertig und bereit zur Nutzung.